


COUPE BATTERIE AUTOMATIQUE



Le coupe batterie **PRIORITY START** coupe la batterie automatiquement avant qu'il ne soit trop tard.

Contact oublié, gyrophare, rampe lumineuse, feux de pénétration ou radio téléphone laissés allumés, autoradio non éteint... dans tous les cas, le **PRIORITY START** vous garde la possibilité de pouvoir redémarrer.

Lorsque la tension de la batterie de votre véhicule atteint les **12 volts 2**, tous les accessoires raccordés après le **PRIORITY START** sont mis hors service automatiquement à l'exception des feux de détresse.

Facile à installer

PRIORITY START se branche facilement sur toute batterie 12 V..

Il n'y a aucune modification à effectuer, seulement 3 branchements :

Débrancher le câble positif de la batterie, et le brancher sur la borne + du **PRIORITY START**,

Brancher à la place le câble + du **PRIORITY START**,

Brancher le petit fil de masse du **PRIORITY START** au moins de la batterie.

Les autres avantages du **PRIORITY START**.



Prolonge la longévité de votre batterie (une décharge totale, réduit considérablement sa durée de vie de 30 à 40 %)

Permet d'utiliser les accessoires lorsque le moteur est coupé, sans risque de décharger complètement la batterie (sauf les feux de détresse)

Protège contre les hausses de tension (lors de la recharge de la batterie).

S'adapte d'un véhicule à un autre

Avant toute utilisation, veuillez consulter la fiche "**Questions/Réponse**"



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET : www.snc.fr ou www.sncbrun.com

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10

PRIORITY START

QUESTIONS / RÉPONSES :



*Une fois que le **PRIORITY START** est installé, que dois-je faire pour le faire fonctionner ?*

RIEN : le **PRIORITY START** est entièrement automatique.

*Est-ce que le **PRIORITY STAR** peut couper la batterie lorsque le moteur est en marche ou lorsque les feux de détresse sont allumés ?*

NON : il est équipé d'un système breveté qui détecte tous les signaux électroniques d'un moteur en marche ou des feux de détresse allumés.

*Quand le **PRIORITY STAR** a fonctionné que dois-je faire pour le ré enclencher?*



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00
INTERNET : www.snc.fr ou www.sncbrun.com Fax : + 33 (0) 491 49 61 10

Simplement attendre 30 secondes puis ouvrir une portière ou mettre le contact et appuyer sur la pédale de frein le **PRIORITY STAR** aura détecté une modification de la consommation et se reconnectera automatiquement.

*Puis-je, utiliser l'alarme de mon véhicule avec le **PRIORITY STAR** ?*

OUI : elle doit être branchée sur la batterie sans passer par le **PRIORITY STAR**.

*Puis-je, utiliser des feux clignotants de signalisation ou un triangle lumineux clignotant avec le **PRIORITY STAR** ? (pour véhicules prioritaires ou de service)*

OUI : s'ils sont branchés sur la batterie sans passer par le **PRIORITY STAR**.

*Est-ce que le **PRIORITY STAR** évite l'usure de la batterie ?*

NON : mais il en maximise la durée, car il faut bien savoir qu'une décharge profonde réduit la durée de vie d'une batterie de démarrage d'environ 30 à 40 %.

*Dois-je démonter le **PRIORITY STAR** de la batterie pour le désactiver provisoirement ?*

NON : il suffit de débrancher le petit fil noir du moins de la batterie ou de la masse du véhicule.

IMPORTANT :

Pour tous les appareils électroniques ayant des mémoires (autoradio, radio téléphones, téléphones) et *si ces appareils ne sont pas équipés de batteries de sauvegardes*, ils doivent être raccordés avant le **PRIORITY STAR**.



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00
INTERNET : www.snc.fr ou www.sncbrun.com Fax : + 33 (0) 491 49 61 10